

Gebruiksaanwijzing EKO Wierookbrander

Steek het uiteinde van het wierookstokje aan. Blaas de vlam daarna uit. Plaats het stokje in een houder om de as op te vangen. Zet de houder op een vlakke ondergrond in een ruimte zonder tocht. Eénmaal aangestoken, kan je best in de buurt blijven van de brander.

Buiten het bereik van kinderen houden. Te gebruiken in goed geventileerde ruimten die elke dag kunnen verlucht worden.

